

Electronic Universal Connected Glass

	P 1/	MANUEL OPERATOIRE DE L'EUCG V2 POUR L'UTILISATEUR FINAL / EXPLOITATION						
	Action manuelle de l'utilisateur	COMMENTAIRES	ECRAN PRINCIPAL	ECRAN SECONDAIRE	ECRANS SUIVANTS	Symbole	Commandes accessibles Type de commande	Limites
Veille	Aucune	Ecrans au repos, luminosité réduite.	стт Соловите Солови Соловите Соловите Соловите Соловите Соловите Соловите Соловите	Exemples d'écrans e mode veill	S en e			
Fonctionnement	1º appui	Un 1er appui sur une zone quelconque de l'écran réveille l'EUCG. L'écran passe en mode haute luminosité. Affichage du mode Arrêt. Affichage de la température moyenne et de l'heure courante. Mode actif chauffage principal. Affichage de la température de consigne ou de la température ambiante si celle-ci est trop éloignée de la consigne. Affichage de l'heure courante. Mode actif régulation de surface. Affichage de la température de consigne ou de la température moyenne des vitrages si celle-ci est trop éloignée de la consigne. Affichage de l'heure courante. Indication Mode nuit ou réduction de température. Affichage de l'heure courante. Affichage de la température de consigne ou de la température moyenne selon le mode sélectionné. Affichage de l'heure courante. Détection d'ouverture d'un ouvrant chauffant ou non. Arrêt momentané du chauffage. Affichage de l'heure courante.	$ \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array}\\ \end{array}\\ \end{array}\\ \end{array}\\ \begin{array}{c} \end{array}\\ \end{array}\\ \end{array}\\ \begin{array}{c} \end{array}\\ \end{array}$ \left) \begin{array}{c} \end{array}\\ \begin{array}{c} \end{array}\\ \end{array}\\ \begin{array}{c} \end{array}\\ \end{array}\\ \begin{array}{c} \end{array}\\ \end{array}\\ \begin{array}{c} \end{array}\\ \end{array} \left) \begin{array}{c} \end{array}\\ \end{array}\\ \begin{array}{c} \end{array}\\ \end{array}\\ \end{array} \left) \begin{array}{c} \end{array}\\ \end{array}\\ \begin{array}{c} \end{array}\\ \end{array} \left) \begin{array}{c} \end{array} \left) \bigg) \left) \end{array} \left) \bigg) \left) \left	Liste des écr principau pouvant êt affichés	rans x re			
Statut		L'optimiseur de puissance installé informe sur la réduction passagère de la puissance d'entrée disponible. Fonctionnement en mode dégradé. Anomalie détectée. Mode de fonctionnement dégradé mais fonctionnel. Appuyer sur l'icône pour accéder au problème identifié.	 • • 	Informatio complémen disponibles tous les éc	ons taires s sur rans			
	2e appui (bref)	Mode COMMANDE L'état Arrêt est indiqué. Possibilité de sélectionner un mode de chauffage.	22° 08:58					

