

P 2/.. MANUEL OPERATOIRE DE L'EUCG V2 POUR L'UTILISATEUR FINAL / REGLAGES						
Action manuelle de l'utilisateur	COMMENTAIRES	ECRAN PRINCIPAL	ECRAN SECONDAIRE	ECRANS SUIVANTS...	Commandes accessibles	
					Symbole	Type de commande
2e appui (long) 	Appui long sur une zone quelconque de l'écran pour accéder au Mode réglage UTILISATEUR. Ce menu ne peut être atteint que depuis tous les écrans de réveil et hors mode COMMANDE (pas de flèche). Si nécessaire attendre la sortie automatique de ce mode.					
Réglages	Gérer le fonctionnement des verres				Activer ou dévalider un vitrage chauffant Orange = activé / Bleu = inactif Groupe suivant Groupe précédant Enregistrer et sortir Sortir sans enregistrer Commande valable pour chacun des verres affichés	
	Choisir la réduction de température par rapport à la consigne				- + Réduction de température - + Heure de début nuit - + Heure de fin nuit Enregistrer et sortir Sortir sans enregistrer Minimum 0°C - Maximum 10°C Réglage de 15H à heure de fin Réglage de début à 9H	
	Réglage horodateur				- + Année (20)00 à (20)99 - + Mois 1 à 12 - + Jour 1 à 31 Page suivante Enregistrer et sortir - + Heures 0 à 23 - + Minutes 0 à 59 Changement heure été Sélectionner page précédente Enregistrer et sortir Sortir sans enregistrer Activer (ON) ou désactiver (OFF)	
	Mode réservé à l'installateur				Sortir, réservé à l'installateur !	
Retour	PAS D'ACTION				Retour écran principal	